



■ Handleiding Business Display

▶ Bediening van het bureau

- Druk op ▲ om het bureau naar boven te laten bewegen
- Druk op ▼ om het bureau naar beneden te laten bewegen

📁 Instellen van de geheugenfunctie

1. Plaats het bureau omhoog of omlaag naar de gewenste positie
2. Druk op **S**, gevolgd door **1**, om positie 1 op te slaan
3. Herhaal dit voor positie **2** en **3**

(De geheugenposities blijven behouden bij stroomuitval)

🔄 Initialisatie van het systeem (reset)

1. Druk op ▼ tot het frame de laagste stand heeft bereikt
2. Houd daarna ▼ nog 5 seconden ingedrukt tot je een piep hoort

(Harde reset in uiterst geval door beide knoppen ▲ + ▼ voor 10 seconden in te houden)

🔒 De minimum- / maximum hoogte van het bureau vergrendelen

1. Plaats het bureau op de gewenste minimum- of maximumhoogte
 - Minimale vergrendeling: hoogte is minder dan 50% van de totale hoogte
 - Maximale vergrendeling: hoogte is meer dan 50% van de totale hoogte
2. Vergrendel deze hoogte door 5 seconden ▲ + ▼ tegelijk in te drukken
3. Ontgrendelen: houd ▲ + ▼ opnieuw 5 seconden ingedrukt

Vergrendeling wordt ook opgeheven na een reset

🔒 Vergrendelen en ontgrendelen van het bureau (kinderslot)

- Vergrendelen: houd **S** + ▲ 5 sec. ingedrukt
- Ontgrendelen: houd **S** + ▼ 5 sec. ingedrukt

🕒 Herinnering om te staan

- Druk op **1** + **S** tegelijkertijd → display toont bijv. 0.0h
- Gebruik ▲ of ▼ om de tijd in te stellen (per 0,5 uur)
- Wanneer timer afgaat:
 - Handset verlaat slaapstand
 - Zoemer klinkt 5 keer
 - Knipperend lampje geeft activiteit aan
- Selecteer een hoogte met ▲

⚙️ Gebruikersinstellingen

Er zijn 6 instelbare parameters (S1 t/m S6) die je wijzigt via de **S**-knop:

1. Houd 15 seconden **S** ingedrukt
2. Navigeer met ▲ / ▼ naar instelling
3. Druk opnieuw op **S** om te selecteren
4. Gebruik ▲ / ▼ om waarde te wijzigen
5. Druk nogmaals op **S** om op te slaan



S1) CM of INCH

- Druk op **S** bij optie S1
- Kies 0 = CM, 1 = INCH
- Bevestig met **S**

S2) Gevoeligheid anti-collision sensor

- Druk op **S** bij optie S2
- Kies waarde tussen 1 en 8
 - 1 = minst gevoelig
 - 8 = meest gevoelig
- Bevestig met **S**

S3 & S4) Veiligheidsinstellingen

Alleen aanpassen in overleg met een professional

S5) Minimale hoogte instellen

- Druk op **S** bij optie S5
- Kies de gewenste minimumhoogte
- Bevestig met **S**

S6) Automatisch of manueel geheugenverstellen

- Druk op **S** bij optie S6
- Kies:
 - 0 = handmatig (knop ingedrukt houden)
 - 1 = automatisch (druk één keer op 1, 2 of 3)
- Bevestig met **S**

i Let op:

- Dit product moet voldoen aan de technische parameters (zie label control box)
- Houd het product uit de buurt van water en corrosiebestendige gassen
- Bij problemen: neem contact op met het verkooppunt

Foutcodes & oplossingen

Code	Oorzaak	Oplossing
HOT	Overmatig gebruik (2+ min)	Wacht 20 min. na loskoppelen stroom
E02	Hoogteverschil poten > 1 cm	Soft reset uitvoeren
E04	Handset defect	Handset vervangen
E05	Anti-collision blokkade	Check montage, pas gevoeligheid aan
E06 / E22	Control box defect	Control box vervangen
E07	Stroomprobleem	Stroomkabel loskoppelen en opnieuw aansluiten
E08	Kolommen niet in balans	Soft reset uitvoeren
E11 / E21	Motor kabel los of defect	Kabel controleren/vervangen



Code	Oorzaak	Oplossing
E13 / E23	Motor of interface defect	Kabels omwisselen voor diagnose
E14 / E17 / E24 / E27	Motor functioneert niet	Kabels checken, anders motor vervangen
E18 / E28	Motor overbelast	Gewicht verminderen
AST	Reset niet voltooid	Soft of hard reset uitvoeren
Geen display	Geen stroom	Check of stekker goed is aangesloten